

maler stephan

Fachbetrieb für
Malerarbeiten, Bodenbeläge und Sonnenschutz
Individuelle Beratung, Verlege- und Montageservice

Thomas Stephan
Kemeterstr 51
82140 Olching
Tel.: (08142) 489070
Fax: (08142) 488064



Reinigungs- und Pflegeanleitung für Parkettböden

Alle genannten RZ Pflegeprodukte sind bei uns erhältlich

Erstpflegebehandlung unmittelbar nach Verlegung von Parkett:

Die Erstpflege vermindert wesentlich die Aufnahme von Wasser bei feuchtem Wischen. Diese Behandlung ist besonders wichtig bei Buche und beim Einsatz in Küchen und Flurbereichen. Beachten Sie hierzu die spezielle Anleitung.

Regelmäßige Reinigung und Pflege

Parkettböden werden mit einem Mop, Haarbesen, Staubsauger oder auch mit einem fest ausgewrungenem Wischtuch gereinigt. beizufügen. Evtl. vorhandene Gummistriche durch Schuhsohlen oder Fettflecke können mit **RZ Combi Flecklöser** entfernt werden.

Warnhinweis:

Dampfreinigungsgeräte sind nicht geeignet für die Parketreinigung.

Pflege:

Zum Schutz der Parkettoberfläche ist eine Pflege notwendig. Die Häufigkeit der Pflege erfolgt je nach Beanspruchung der Parkettfläche mit im Wischwasser verdünntem Pflegemittel. Dabei wird **RZ Combi Siegel** im angegebenen Verhältnis dem Wischwasser beigegeben und mit fest ausgewrungenem Lappen durch einfaches Wischen auf die gereinigte Parkettfläche aufgetragen. Durch ein nachträgliches leichtes Nachpolieren erreichen Sie einen gleichmäßigen Glanz der gepflegten Fläche.

Häufigkeit der Pflege: - Wohn-, Eß- und Schlafräume ca. alle 4 – 8 Wochen
- Büroräume, Flurbereiche, Küchen alle 2 – 4 Wochen

Grundreinigung:

Der Grundreiner RZ Combi Wisch wird ebenfalls ins Wischwasser gegeben und anschließend nebelfeucht auf die zu reinigende Parkettfläche aufgetragen.

Häufigkeit der Reinigung: - je nach Verschmutzung

Werterhaltung Ihres Parkettbodens

Raumklima:

Für die Werterhaltung von Parkettböden aber auch für Ihr persönliches Wohlbefinden ist ein gesundes Wohnklima von ca. 50-60% relativer Luftfeuchte bei einer Raumtemperatur von ca. 20° C ideal. Wird die Luftfeuchte während der Heizperiode wesentlich unterschritten, empfehlen wir den Einsatz eines elektrischen Luftbefeuchters (Verdunsters), um eine extreme Austrocknung des Parkettfußbodens zu vermeiden. Luftbefeuchtergeräte sind bei Beginn der Heizperiode in Betrieb zu nehmen. Bei Unterschreiten der normalen Luftfeuchtwerte ist mit geringfügigen Fugen zu rechnen, die sich in der Regel nach der Heizperiode wieder schließen.

Schutzmaßnahmen:

Zur Werterhaltung Ihres Parkettbodens ist es vorteilhaft, unter Stühlen und Tischbeinen Filzgleiter und im Eingangsbereich Fußabstreifer (zum Schutz der Laminatfläche vor Feuchtigkeit, Schmutz und Sand) zu verwenden. Rollen unter Sesseln und Bürorollstühlen müssen der DIN 68131 entsprechen, es sind nur Belagsrollen Typ W (weich) zu verwenden. Als Unterlage für solche Sessel und Bürostühle empfehlen wir Polycarbonatmatten, die Sie ebenso bei uns erhalten.

Entwicklungsbedingte, technische Änderungen vorbehalten.

Für obige Angaben keine Gewähr. maler stephan, 82140 Olching